

SSR RFV-DISTRO4

Distributeur d'antennes 4+1 sorties



Présentation

Distributeur d'antennes actif large bande permettant de distribuer le signal RF à quatre récepteurs. Il possède aussi deux sorties cascade pour connecter un deuxième distributeur d'antennes ou un cinquième récepteur. Il dispose de 4 sorties d'alimentation 12V DC. Alimentation universelle interne 100V-240V AC.

Livré avec 10 straps BNC et 4 câbles d'alimentation DC.